

レーザー墨出し器用ガラス取扱説明書

YLSG-360 オーバーグラスタイプ

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を正しく安全に、機能を活かしてご使用いただくために、本製品の使用者本人がご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。この説明書は読み終わった後も大切に保管してください。本製品は保護めがねですが、本製品によって眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品使用前の注意

本製品は弊社品質基準に合格しております。製品には万全を期していますが、輸送途中等に製品にキズや変形が生じる恐れがあります。使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。

2. 本製品の用途


本製品は、レーザー墨出し器によるレーザーライン(可視半導体レーザー、赤色)確認用めがねです。

※本製品は、レーザーから目を保護する性能はありません。

オーバーグラスタイプですので、眼鏡の上からでも装着可能です。詳細な製品情報は、HPでもご確認いただけます。

<https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/safety/product/category03.php>



警告	① 本製品は、レーザー墨出し器専用です。他の用途では使用しないでください。
	② 本製品は、レーザー保護眼鏡ではありません。レーザーから目を保護する性能はありません。
	③ 本製品は、サングラスの用途として使用しないでください。
	④ 本製品を長期間使用した場合、一時的に目のカラーバランスがくずれる場合があります。

3. 保守・保管

取扱いは丁寧に行ってください。

- ① レンズにキズが付かないように取り扱ってください。
 - レンズを直接他の物体に接触させないでください。
 - めがねを裸で作業服のポケットに出し入れしないでください。
- ② 両手でテンプルを持ってめがねの脱着をしてください。片手で無理に行くと、レンズやフレームの破損や変形につながります。
- ③ 使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管してください。
- ④ 直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

4. 交換の目安

下記の場合は、再使用せず、速やかに交換してください。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

- レーザ光が当たりレンズに溶融などの変化が認められる場合。
 - レンズやフレームに、キズ・割れなどの外観の変化が確認できた場合。
 - レンズやフレームに強い衝撃を受けた場合。
- ※眼で確認できないキズが入っていることがあります。

5. 改造・修理等

ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

- ① 製品の改造、後加工
- ② 破損部分の接着剤等による修理 など

6. 洗浄方法

常にレンズをきれいにしてください。

- ① めがねが汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを掃い落とし軽く拭いてください。
 - 汚れた手袋、タオル、布などを使って、製品を拭かないでください。
 - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油脂などが付着した場合には、レンズを水に浸し指先で汚れを落とした後、柔らかい布地などで軽く拭いてください。
- ② 本製品の樹脂部分については、有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては変形・破損の可能性がありますので、これらの薬品を洗浄には使用しないでください。
 - これらが付着した場合には、上記①と同じ方法で洗浄してください。
- ③ 消毒が必要な場合は、消毒用アルコールを染み込ませたガーゼ、布などで製品を拭き取り、処理後はしっかりと液分を拭き取ってから使用してください。

※製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8
 本社 TEL 06-6783-1101 東京支店 TEL 03-3868-5503
 URL <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp>

第1版