


■ レンズの外し方 ※まず、レンズを汚さないようにキレイな手袋をつけて作業してください。

- ① 左右についているレンズ止めダイヤルを外側 (A) に引き上げながら OFF 方向 (B) にまわします。
- ② フレーム上部のレンズ止めフック部分を上方方向に引っ張りレンズ上部をフレームからはずします。
- ③ レンズ下部についているツメをフレームから引き抜くとレンズがはずれます。



■ レンズの取り付け方 ※まず、レンズを汚さないようにキレイな手袋をつけて作業してください。

- ① レンズ下部のツメをフレームの、下部の穴に差し込みます。
- ② フレーム上部レンズ止めフック部分をレンズに引っかけます。(フック部分以外はレンズの内側に入ります。)
- ③ フレーム左右のレンズ止めダイヤルを ON 方向にまわしレンズを固定します。(レンズ止めダイヤルのツメがレンズの溝に入っている事を確認してください。)

