

お客様各位

**【重要】YAMAMOTO 電動ファン付き呼吸用保護具「LIFE SAVER」用
充電器（BC-900、BC-L2）を安全にお使いいただくためのお知らせ**

いつも弊社製品をご愛用いただきましてありがとうございます。
弊社 電動ファン付き呼吸用保護具「LIFE SAVER」をご使用のお客様にお知らせいたします。
弊社電動ファン付き呼吸用保護具「LIFE SAVER」シリーズの充電器（BC-900、BC-L2）を安全にご使用いただくため、これらの**製品を取り扱う前に、下記の日常的な安全点検を必ず行ってください。**

■お守り頂かないと、故障・事故の原因となります

- !** 充電池、充電器の端子部分および電源ケーブルのプラグ内部に異物や水分の付着がないこと。※充電端子、電源ケーブルのプラグ内部への異物や水分の付着はお客様が意図しないうちに発生している可能性があります。
- !** 製品の充電端子内部または電源ケーブルのプラグ部分の変形や端子の曲がり、差し込みが緩い、差し込みが固いなどの異常がないこと。
- !** 対象製品をご使用のお客様におかれましては、事故防止のため、**溶接ヒュームや粉じん等が発生する現場への充電器の持ち込み、使用は絶対にお止めください。**

工場内は事務所やオフィスビルなどと異なり、さまざまな危険物や着火物となる物が多く収容されています。溶接ヒュームや粉じん等が発生する環境での充電は、充電器内部の回路が汚染されることにより、短絡（ショート）による発煙、発火の恐れがございます。

※独立行政法人国民生活センターにおいてもリチウムイオン電池及び充電器の使用に関する注意として「充電端子に異物が混入した際の発熱・溶融」などの動画も配信されておりますので、こちらも参考にさせていただき、製品を安全にお使い頂きますようお願いいたします。

[独立行政法人 国民生活センターのリンク先はこちら](https://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20210318_1.html)

https://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20210318_1.html

ご不明な点等ございましたら、弊社および弊社営業担当までご連絡ください。

BC-900リチウムイオン
バッテリー用充電器



BA-L900リチウムイオン
ンバッテリー



BC-L2リチウムイオン
バッテリー用充電器



BA-L10リチウムイオン
バッテリー

**【お問い合わせ先】**

山本光学株式会社 セフティ＆レーザーオプト事業部
本社：06-6783-1101 東京支店：03-3868-5503