

ハイパーデミスト2 取扱説明書

ご購入いただきましてありがとうございます。本品を正しく使い、機能を十分活かしていただくためご使用前に、本品ボトルに記載された注意事項ならびに本取扱説明書を必ずお読みください。

使用上の注意

- ① 容器は必ず密閉してください。
- ② ご使用後はよく手を洗ってください。
- ③ 本品は屋外または換気の良い場所でのみご使用ください。
- ④ 本品は熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけてください。(禁煙)
- ⑤ 他社製品にはくもり止めの効果が出ない場合があります。ご使用の際には少量であらかじめ問題がないかテストしてください。
- ⑥ 本品(ガス、ミスト、蒸気、スプレー等)の吸入を避けてください。

応急処置

- ① 本品が皮膚に付着した場合は、汚染された衣類を直ちにすべて脱いで皮膚を流水やシャワーで洗い流してください。
- ② 本品を人体に吸入した場合は、空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休憩をお取りください。
- ③ 眼に入った場合は、水で数分間丁寧に洗い流してください。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。眼の刺激が続く場合は、医師の診断・手当てを受けてください。

保管方法

- ① 容器を密閉し、直射日光をさけ、換気の良い涼しい場所に保管してください。
- ② 子どもの手の届くところに置かないでください。

使用方法

- ① レンズの内側に適量を塗布し、ティッシュ等で軽くのばしてください。
- ② 液が乾いてから、レンズ全体にすり込むように拭きあげてください。

■ 成分：水、アルコール系溶剤 30%、界面活性剤

■ 国連番号 1170 ■ 指針番号 127



※製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8

本社 TEL 06-6783-1101

東京支店 TEL 03-3868-5503

URL <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp>