

塗装作業対応 ゴグル型保護めがね取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この製品を正しく安全に使い、機能を十分生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。

本製品はゴグル形保護めがねですが、本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品使用前のご注意

本製品は、弊社品質基準に合格しております。製品には万全を期していますが輸送途中等にキズや変形或いはネジのゆるみが生じる場合があります。ご使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。

2. 本製品の用途

塗装作業、有機溶剤取扱作業等に適しています。

有機溶剤対応（レンズ表面のみ）

レンズ外面に特殊コートを施しております。

（レンズ表面に付着した塗装ミスト等をシンナー等でふき取ることができます。）

保護ゴグル

取扱説明書やその他の情報はHPでご確認いただけます。

<https://yk-yamamoto.co.jp/category/safetygoggles/>



注意

① 上記以外の用途に使用しないでください。

② 熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。

③ 作業中にゴグル形保護めがねを外さないでください。

④ 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。

3. 保守・保管

取扱いは丁寧に行ってください。

① レンズにキズが付かないように取り扱ってください。

● レンズを直接他の物体に接触させないでください。

② 視力矯正用めがねやマスクと併用してご使用する時は、隙間ができないよう調節してください。

（裏面に続く）

- ③使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管してください。
- ④直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

4. 洗浄方法

[塗装による汚れの場合]

- ①レンズ表面に付着した塗装ミスト等をシンナー等でふき取ることができます。
- ②レンズ端のカット面やフレーム・ベルトパーツはシンナーやアルコール、ベンジン等の有機溶剤や薬品(酸、アルカリ)による洗浄はしないでください。

[普通の汚れの場合]

常に製品をきれいにしてください。

- ①本製品が汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを掃い落とし軽く拭いてください。
 - 汚れた手袋、タオル、布などを使って、製品を拭かないでください。
 - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油脂などが付着した場合には、レンズを水に浸し指先で汚れを落とした後、柔らかい布地などで軽く拭いてください。
- ②レンズ端のカット面やフレーム・ベルトパーツはシンナーやアルコール、ベンジン等の有機溶剤や薬品(酸、アルカリ)による洗浄はしないでください。
 - これらが付着した場合には、上記①と同じ方法で洗浄してください。
- ③消毒が必要な場合は、消毒用アルコールを染み込ませたガーゼ、布などで製品を拭き取り、処理後はしっかりと液分を拭き取ってから使用してください。

5. 交換の目安

下記の場合は、再使用せず、速やかに交換してください。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

- レンズやフレームに、キズ・割れなどの外観の変化が確認できた場合。
- レンズやフレームに強い衝撃を受けた場合。
 - ※眼で確認できないキズが入っていることがあります。

6. 改造・修理等

ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

- ①製品の改造、後加工。
- ②破損部分の接着剤等による修理など。