

ゴグル形遮光めがね取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この製品を正しく安全に使い、機能を十分生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。

本製品はゴグル形遮光めがねですが、本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1.本製品使用前のご注意

本製品は、弊社品質基準に合格しております。製品には万全を期していますが輸送途中等にキズや変形が生じる場合があります。ご使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。

2.本製品の用途

① 下記の作業環境に適しています。

ゴグル形遮光めがねは、JIS規格同等の性能を有する遮光シート(#1.7、3)を使用しており、有害な紫外線、赤外線及び強い可視光線を放射する作業現場における作業者の眼を守ると共に、飛来粉じんや空中に浮遊する粉じんなどが発生する作業に適しています。

ガス溶接・溶断作業、ガス溶接周辺作業、炉前作業などに適しています。

アーク溶接・溶断及び高速飛来物の発生する作業には使用しないでください。

3.レンズの特長

本製品のレンズは、日本産業規格JIS T 8141に定めるレンズ規定と同等の遮光性能のレンズを使用しています。日本産業規格は有害光線が発生する作業場には、その種類に適応する遮光度番号のレンズを規定しています。直接作業だけでなく、周辺の作業員、見学者もめがねの装着が必要です。

遮光保護具

取扱説明書やその他の情報はHPでご確認いただけます。

<https://yk-yamamoto.co.jp/category/weldingsafety>



注意



① 上記以外の用途に使用しないでください。

② 有害光線に対して最適な遮光能力を有するフィルタレンズを使用してください。
(JIS T 8141規格に記載されている使用標準を参照してください)

③ 作業中にゴグル形遮光めがねを外さないでください。

④ ゴグル形遮光めがねをレーザー光遮光用として使用する事は絶対にしないでください。

(裏面に続く)

4. 保守・保管

取扱いは丁寧に行ってください。

①レンズにキズが付かないように取り扱ってください。

●レンズを直接他の物体に接触させないでください。

②視力矯正用めがねやマスクと併用してご使用する時は、隙間ができないよう調節してください。

③使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管してください。

④直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

⑤防曇レンズ仕様のゴグルについて、保管状態によってはレンズ表面が白っぽくなる事があります。これは防曇剤の働きによるものです。ご使用前に柔らかい布等で軽く拭き取ってください。

●キズや汚れは防曇効果が低下する場合があります。

●防曇効果が低下した場合には、別売のくもり止め液「デミストシリーズ」をご使用ください。

5. 洗浄方法

常に製品をきれいにしてください。

①本製品が汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。

●汚れた手袋、タオル、布などを使って、製品を拭かないでください。

●ゴミ、ホコリ、鉄粉や油脂などが付着した場合には、レンズを水に浸し指先で汚れを落とした後、柔らかい布地などで軽く拭いてください。

②本製品の樹脂部分については、有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては変形・破損の可能性があるので、これらの薬品を洗浄には使用しないでください。

●これらが付着した場合には、上記①と同じ方法で洗浄してください。

③消毒が必要な場合は、消毒用アルコールを染み込ませたガーゼ、布などで製品を拭き取り、処理後はしっかりと液分を拭き取ってから使用してください。

6. 交換の目安

下記の場合は、再使用せず、速やかに交換してください。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

●レンズやフレームに、キズ・割れなどの外観の変化が確認できた場合。

●レンズやフレームに強い衝撃を受けた場合。

※眼で確認できないキズが入っていることがあります。

7. 改造・修理等

ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

①製品の改造、後加工。

②破損部分の接着剤等による修理など。